

Инструкция по монтажу текстильных обоев и обоев из натуральных материалов на нетканой (флизелиновой) основе и обоев с вышивкой

Текстильные обои изготавливаются из прядильных волокон, которые могут содержать незначительные вкрапления или прочие элементы, нарушающие монолитность полотна, что характерно для данного натурального материала. На полотнах возможны некоторые расхождения в текстуре и цвете, а также незначительные нестыковки рисунка и незначительный горизонтальный уход рисунка, что подчеркивает натуральные характеристики материала и не расценивается как брак.

ПЕРЕД ТЕМ, КАК КЛЕИТЬ ОБОИ

- Закажите достаточное количество материала для конкретного проекта. Помните, что дополнительно заказанный материал может быть частью другой производственной партии, которая может отличаться по оттенку краски.
- Убедитесь, что вы получили обои необходимого артикула, а также в том, что у рулонов один номер партии.
- Компания не несет ответственности за дефекты, возникшие в процессе монтажа, а также за любой другой косвенный ущерб.
- Сохраняйте этикетки с номером партии обоев до завершения процесса монтажа.
- Перед нарезкой полотна тщательно проверьте обои по количеству и качеству.
- Все несоответствия должны быть выявлены до начала работ.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Обязательно проведите пробную выклейку перед распаковкой и нарезкой всех рулонов. Это позволит вам выбрать оптимальный способ инсталляции в данных условиях и избежать ненужных расходов на исправления и приобретение новых материалов.

- После инсталляции двух или трех полос мы рекомендуем тщательно проверить обои на наличие каких-либо недостатков. При обнаружении брака следует немедленно прекратить работу и обратиться к поставщику.
- Помните, что наклейка более трех полотен означает, что данный товар полностью устраивает вас по качеству. В этом случае мы не сможем в дальнейшем принять рекламации по возмещению убытков.
- Перед началом монтажа обратите внимание на этикетку, приложенную к каждому рулону обоев. Она может содержать следующие фразы:
«we recommend reverse hanging for plains and textures», в переводе с английского языка: **«мы рекомендуем реверсивное наклеивание для однотонных обоев и обоев с текстурой»;**
«for best results every other strip of material should be reverse hung», в переводе с английского языка: **«для достижения лучших результатов каждую последующую полосу следует наклеивать реверсом»**.
Также реверсивное наклеивание полос может быть отмечено на этикетках условным обозначением (см. значок «Встречная наклейка» ниже) или словом «reverse».

ПОДГОТОВКА СТЕНЫ

- Стены должны быть ровные, гладкие, сухие, прочные и чистые, без отслаивающейся краски, жира, старого обойного клея или плесени.
- Только что оштукатуренным стенам необходимо дать высохнуть.
- Подбирайте шпаклевку, соответствующую следующим требованиям: она должна формировать поверхность, которая не будет растворяться при нанесении обойного клея и крошиться при монтаже обоев с прорезкой.

- Все стены должны быть прогрунтованы. Мы рекомендуем нанести универсальный грунт «CERESIT СТ17».
- Категорически нельзя использовать водоземлюсионную краску в качестве грунта.
- Не допускается использование флизелиновых обоев в качестве основы для инсталляции.

ПОДГОТОВКА ПОЛОС

- Отрежьте два полотна, равных высоте стены до потолка в помещении, с учетом подгонки рисунка и припуска по 5-10 сантиметров к каждой полосе.
- Для стеновых покрытий с подгонкой рисунка совмещайте следующую полосу обоев с предыдущей полосой (уже отрезанной) до уверенного совпадения рисунка — и только после этого отрезайте ее от основного рулона.
- Маркируйте каждую отрезанную полосу карандашом на обратной стороне по порядку.
- Клеить полосы надо строго по маркировке.

НАКЛЕЙКА ОБОЕВ

- Наклеивайте полосы строго в том порядке, в котором они были отрезаны от рулона. Первую полосу наклеивайте по отвесу или лазерному уровню.
- В некоторых случаях рекомендуется клеить полосы с прорезкой. При этом второе полотно накладывается на первое, на ширину прорезки, при этом одновременно совмещается рисунок. С помощью лазера, ножа, линейки (шпателя) необходимо произвести прорезку. Затем удалить обрезки. При необходимости отогнуть края стыков и нанести клей.
- Подрезку обоев вдоль пола и потолка следует производить шпателем с помощью очень острого ножа. Рекомендуется нож с отламывающимися лезвиями.
- Используйте профессиональный инструмент.
- Категорически не допускается попадание клея и воды на стыки и торцы обоев.
- Наносите клей на стену равномерным и достаточным по количеству слоем. Следуйте инструкциям производителя клея.
- Используйте качественный прозрачный, не оставляющий пятен клей для флизелиновых обоев в соответствии с инструкцией производителя клея. Мы рекомендуем использовать **«Клей профессиональный для обоев AQUARELLE»**.
- При необходимости смочите обратную поверхность обоев водой при помощи губки или тряпки.
- Наклейте обои на стену, пригладив их с помощью мягкого шпателя. Не используйте жесткие валики и обойные щетки, так как они могут повредить поверхность материала.
- Для качественной наклейки, с соблюдением вертикальности полотна, выдавливайте образовавшиеся пузыри воздуха параллельно нитям материала.
- **ОЧЕНЬ ВАЖНО, ЧТОБЫ КЛЕЙ НЕ ПОПАДАЛ НА ПОВЕРХНОСТЬ И ТОРЦЫ МАТЕРИАЛА, ТАК КАК В ЭТОМ СЛУЧАЕ ПОВЕРХНОСТЬ БУДЕТ ИСПОРЧЕНА.**

ВНИМАНИЕ!

Данная инструкция является лишь общей рекомендацией и не может учитывать все нюансы и особенности работы. В любом случае окончательное решение относительно инсталляции принимает специалист. Компания PITERRA не несет ответственности за трудовые затраты, возникшие в результате монтажа обоев с нарушением данной инструкции или инсталляции обоев с дефектами. Чеки и этикетки сохраняйте до конца ремонта.

Условные обозначения на обоях

	Ширина обоев		Негорючие
	Продаются погонными метрами		Без подбора рисунка
	Клей наносится на стену		Прямая подгонка рисунка
	Клей наносится на обои		Подгонка рисунка со смещением
	Средняя светостойкость		Встречная поклейка
	Хорошая светостойкость		Одобрено для применения на водном транспорте
	Высшая светостойкость		Удобны в использовании
	Экологичные		Быстрый монтаж
	Расщепляются		Обои влагонепроницаемые
	Грязеотталкивающая пропитка		Обои легко снимаются
	Устойчивы к ударам и царапинам		Обои ударопрочные
	Влагостойкие		Клей наносится на стену
	Моющиеся		Обои удобны при нарезке
	Очень хорошо моющиеся		Знак соответствия качества обоев
	Износостойкие, допускается чистка щеткой		Обои с клеевым покрытием
	Особо износостойкие, чистка щеткой		Материал не дает усадку
	Высота полотна		Обои не образуют загибов
	Антибактериальная пропитка		Эластичный материал основы
	Звукоизоляция		Обои сохраняют неизменность размеров
	Числитель — высота (шаг) рисунка, знаменатель — величина смещения полотен		