

Инструкция по монтажу настенных покрытий из натуральных материалов на бумажной основе

ПЕРЕД ТЕМ, КАК КЛЕИТЬ ОБОИ

- Убедитесь, что вы получили обои необходимого артикула, а также в том, что у рулонов один номер партии.
- Компания не несет ответственности за дефекты, возникшие в процессе монтажа, а также за любой другой косвенный ущерб.
- Сохраняйте этикетки с номером партии обоев до завершения процесса монтажа.
- Перед нарезкой полотен тщательно проверьте обои по количеству и качеству.
- Все несоответствия должны быть выявлены до начала работ.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Обязательно проведите пробную выклейку перед распаковкой и нарезкой всех рулонов. Это позволит вам выбрать оптимальный способ инсталляции в данных условиях и избежать ненужных расходов на исправления и приобретение новых материалов.

- После инсталляции двух или трех полос мы рекомендуем тщательно проверить обои на наличие каких-либо недостатков. При обнаружении брака следует немедленно прекратить работу и обратиться к поставщику.
- Помните, что наклейка более трех полотен означает, что данный товар полностью устраивает вас по качеству. В этом случае мы не сможем в дальнейшем принять рекламации по возмещению убытков.
- Перед началом монтажа обратите внимание на этикетку, приложенную к каждому рулону обоев. Она может содержать следующие фразы: **«we recommend reverse hanging for plains and textures»**, в переводе с английского языка: **«мы рекомендуем реверсивное наклеивание для однотонных обоев и обоев с текстурой»**; **«for best results every other strip of material should be reverse hung»**, в переводе с английского языка: **«для достижения лучших результатов каждую последующую полосу следует наклеивать реверсом»**. Также реверсивное наклеивание полос может быть отмечено на этикетках условным обозначением (см. значок «Встречная наклейка» ниже) или словом «reverse».

ПОДГОТОВКА СТЕНЫ

- Стены должны быть ровные, гладкие, сухие, прочные и чистые, без отслаивающейся краски, жира, старого обойного клея или плесени.
- Только что оштукатуренным стенам необходимо дать высохнуть.
- Подбирайте шпаклевку, соответствующую следующим требованиям: она должна формировать поверхность, которая не будет растворяться при нанесении обойного клея и крошиться при монтаже обоев с прорезкой.
- Все стены должны быть прогрунтованы. Мы рекомендуем нанести универсальный грунт «CERESIT CT17».
- Категорически нельзя использовать вододисперсионную краску в качестве грунта.
- Не допускается использование флизелиновых обоев в качестве основы для инсталляции.

ПОДГОТОВКА ПОЛОС

- Отрежьте два полотна, равных высоте стены до потолка в помещении, с учетом подгонки рисунка и припуска по 5-10 сантиметров к каждой полосе.
- Для стеновых покрытий с подгонкой рисунка совмещайте следующую полосу обоев с предыдущей

по полосой (уже отрезанной) до уверенного совпадения рисунка — и только после этого отрезайте ее от основного рулона.

- Маркируйте каждую отрезанную полосу карандашом на обратной стороне по порядку.
- Клеить полосы надо строго по маркировке.

НАКЛЕЙКА ОБОЕВ

- Наклеивайте полосы строго в том порядке, в котором они были отрезаны от рулона. Первую полосу наклеивайте по отвесу или лазерному уровню.
- В некоторых случаях рекомендуется клеить полосы с прорезкой. При этом второе полотно накладывается на первое, на ширину прорезки, при этом одновременно совмещается рисунок. С помощью лазера, ножа, линейки (шпателя) необходимо произвести прорезку. Затем удалить обрезки. При необходимости отогнуть края стыков и нанести клей.
- Подрезку обоев вдоль пола и потолка следует производить шпателем с помощью очень острого ножа. Рекомендуется нож с отламывающимися лезвиями.
- Используйте профессиональный инструмент.
- Категорически не допускается попадание клея и воды на стыки и торцы обоев.
- Равномерно увлажните оборотную поверхность обоев при помощи губки, смоченной в воде, предварительно отжав губку. Оставьте пропитаться примерно на 3 минуты (в зависимости от температуры и влажности помещения). Например, увлажните два первых полотна. После наклеивания первого полотна, увлажните третье, наклейте второе и т. д.
- Используйте качественный прозрачный, не оставляющий пятен клей для бумажных или виниловых обоев в соответствии с инструкцией производителя клея.
- Мы рекомендуем использовать **«Клей профессиональный для обоев AQUARELLE»**.
- Нанесите клей на стену равномерным и достаточным по количеству слоем. Следуйте инструкциям производителя клея.
- Соблюдайте время, на которое рекомендуется оставить клей на поверхности, перед тем как наклеить полотно: это время позволяет влаге, содержащейся в клее, проникнуть в поверхность или испариться.
- Убедитесь, что клей равномерно распределен по всей поверхности, что гарантирует хорошее приклеивание к стене. Это позволит избежать отклеивания обоев в местах стыков. Во избежание деформации полотна и его загрязнения клеем не используйте слишком много клея.
- Убедитесь, что полотно равномерно прилегает к стене по всей поверхности. Для выравнивания используйте шпатель. Во избежание деформации волокна не используйте щетку.

ВНИМАНИЕ!

Данная инструкция является лишь общей рекомендацией и не может учитывать все нюансы и особенности работы. В любом случае окончательное решение относительно инсталляции принимает специалист. Компания PITERRA не несет ответственности за трудовые затраты, возникшие в результате монтажа обоев с нарушением данной инструкции или инсталляции обоев с дефектами. Чеки и этикетки сохраняйте до конца ремонта.

Условные обозначения на обоях

	Ширина обоев		Негорючие
	Продаются погонными метрами		Без подбора рисунка
	Клей наносится на стену		Прямая подгонка рисунка
	Клей наносится на обои		Подгонка рисунка со смещением
	Средняя светостойкость		Встречная поклейка
	Хорошая светостойкость		Одобрено для применения на водном транспорте
	Высшая светостойкость		Удобны в использовании
	Экологичные		Быстрый монтаж
	Расщепляются		Обои влагонепроницаемые
	Грязеотталкивающая пропитка		Обои легко снимаются
	Устойчивы к ударам и царапинам		Обои ударопрочные
	Влагостойкие		Клей наносится на стену
	Моющиеся		Обои удобны при нарезке
	Очень хорошо моющиеся		Знак соответствия качества обоев
	Износостойкие, допускаются чистка щеткой		Обои с клеевым покрытием
	Особо износостойкие, чистка щеткой		Материал не дает усадку
	Высота полотна		Обои не образуют загибов
	Антибактериальная пропитка		Эластичный материал основы
	Звукоизоляция		Обои сохраняют неизменность размеров
	Числитель — высота (шаг) рисунка, знаменатель — величина смещения полотен		